Operating Instructions

Series TH7000 Spring Driven Hose Reels

Medium Pressure Model Numbers:

TH7445 OMP	THA7630 OMP	THA7825 OMP
TH7400 OMP	THA7600 OMP	THA7800 OMP

Dimensions



A	20 1/4”
B	19 3/4”
C	7 7/8”
D	3 7/8”
E	7 3/4”

IMPORTANT

Read this manual carefully before installing, operating or servicing this equipment.

SAFETY

Personal injury and/or equipment damage may result if proper safety precautions are not observed.

- Ensure that reel is properly installed before connecting input and output hoses.
- Bleed fluid/gas pressure from system before servicing reel.
- Before connecting reel to supply line, ensure that pressure does not exceed maximum working pressure rating of reel.
- Remember, even low pressure is very dangerous and can cause personal injury or death.
- Be aware of machinery and personnel in work area.
- If a leak occurs in the hose or reel, remove system pressure immediately.
- A high tension spring assembly is contained within the reel. Exercise extreme caution.
- Pull hose from reel by grasping the hose itself, not the control valve.
- Ensure that reel, hose, and equipment being serviced are properly grounded. Use an ohmmeter to check ground continuity.
- If reel ceases to unwind or rewind, remove system pressure immediately. Do not pull or jerk on hose!
- Treat and respect the hose reel as any other piece of machinery, observing all common safety practices.

Form# 829-696C Rev: 8/2015

Reelcraft Industries, Inc. • 2842 E Business Hwy 30, Columbia City, IN 46725
Ph: 800-444-3134 / 260-248-8188 • Fax: 800-444-4587 / 260-248-2605
Customer Service: 855-634-9109 • reelcraft@reelcraft.com • www.reelcraft.com

REELCRAFT®

INSTALLATION INSTRUCTIONS

MOUNTING

Caution: Unless reel was specified differently when ordering, maximum installation height is 16 feet. Do not exceed this distance.

1. Unpack and inspect reel for damage. Turn by hand to check for smooth operation. Check for completeness.
2. Configure reel for top, side or bottom-wind hose dispensing by removing nuts (1) securing guide arm bracket (2). Position guide arm bracket to desired location, and replace nuts. **Caution:** When changing guide arm positions, the U-bolt must be placed in the proper location as instructed in figure A below. The reel can "latch out" during use if this instruction is not adhered to.
3. Position reel on floor, wall, or ceiling. Secure into place using four (customer supplied) bolts (3).

INSTALLING THE INPUT HOSE(S)

Warning: Ensure that supply line pressure does not exceed maximum working pressure rating of reel. Apply pipe thread sealant to all threads.
Caution: Use flexible hose connection at input. Do not use rigid plumbing.

1. Connect supply line hose (6) to main shaft input (7) and return line (8) to swivel output (9) as indicated in illustration.

INSTALLING THE OUTPUT HOSE(S)

Warning: Use extreme caution; reel under tension. Avoid releasing latch mechanism. Apply pipe thread sealant to all threads.

1. Manually turn sheave (10) until spring is tight, back off 3 turns, then latch.
2. Route output hose(s) (11) through guide arm bracket (2), U-bolts (12), then through cutout (13) in spool as indicated in illustration.
3. Connect output hose(s) (11) to swivel (14) as indicated in illustration.
4. Tighten U-bolts (12).
5. Charge hose(s). Momentarily open control valve to purge hose(s) of gases. When fluid appears at control valve, close valve. With hose(s) fully charged, release latch and wind output hose(s) onto reel.

ADJUSTMENTS

Warning: Use extreme caution; reel under tension. Avoid releasing latch mechanism. If necessary, adjust spring tension on reel by adding or removing wraps of hose from spool, one wrap at a time, until desired tension is obtained. Add wraps to increase tension. Remove wraps to decrease tension.

SERVICE INSTRUCTIONS

User servicing of the reel is limited to replacing input/output hoses only. Refer all other repairs to an authorized service person or directly to Reelcraft. Failure to do so can result in personal injury and/or equipment damage and may void the warranty. **Warning:** Rewind hose on reel, then bleed pressure from system before performing the following procedures.

1. Replace hoses in accordance with procedures given in "Installation Instructions" section of this manual.

Caution: When replacing drive spring, hold the center of the spring down as the hub is pulled out. If the center is allowed to raise up, the spring may escape from it's container with enough force to cause injuries.

When disposing of old or broken spring assemblies, the coils should be welded or wired together to prevent possible injury to scrap handling personnel.

2. All mating moving parts are to be lubricated with Perma Bond or Loctite anti-seize compound.



SINGLE HOSE MODELS

Figure A





Item #	Description	# Req.	TH7445 OMP	TH7400 OMP	THA7630 OMP	THA7600 OMP	THA7825 OMP	THA7800 OMP
2	Swivel Assembly	1	S600996-1	S600996-1	S602097-1	S602097-1	602550-1	602550-1
3	90° Ell	2	None	None	S335-7	S335-7	262602	262602
3	90° Ell	2	None	None	S334-8	S334-8	262603	262603
4	Sheave Assembly	1	S260011	S260011	S260011	S260011	602552	602552
5	Drive Spring Assembly	1	S260053	S260053	S260053	S260053	S260053	S260053
6	Spring Arbor Assembly	1	S600621	S600621	S600621	S600621	S600621	S600621
7	Gasket	1	S260069	S260069	S260069	S260069	S260069	S260069
8	Spring Case Assembly	1	S260074	S260074	S260074	S260074	S260074	S260074
9	10-32 Hex Locknut	6	S300011	S300011	S300011	S300011	S300011	S300011
10	Main Shaft	1	602241	602241	602231-2	602231-2	260095	260095
11	1 1/4" Snap Ring	1	300007	300007	300007	300007	300007	300007
12	Base Assembly	1	S600016	S600016	S600016	S600016	S600016	S600016
13	1/2-13 Set Screw	1	S35-84	S35-84	S35-84	S35-84	S35-84	S35-84
14	Guide arm with Rollers	1	S600017	S600017	S600017	S600017	S600017	S600017
15	Hose Bumper Assembly	1	8-HR1004-3	None	600521	None	600522	None
16	5/16-18 Locknut	4	300107	300107	300107	300107	300107	300107
17	10-32 x 3/8" Nyloc Nut	1	S82-15	S82-15	S82-15	S82-15	S82-15	S82-15
18	1/2-20 x 5/8" Hex Nut	1	S280-8	S280-8	S280-8	S280-8	S280-8	S280-8
19	Latch Spring	1	S260067	S260067	S260067	S260067	260067-1	260067-1
21	10-32 Shoulder Screw	1	S393-2	S393-2	S393-2	S393-2	S393-2	S393-2
22	Latch Pawl Assembly	1	S600018	S600018	S600018	S600018	S600018	S600018
23	3/8-24 Jam Nut	1	S76-106	S76-106	S76-106	S76-106	S76-106	S76-106
24	Spring Case Stud	1	S260031	S260031	S260031	S260031	S260031	S260031
25	U-bolt	1	3-117440	3-117440	3-117440	3-117440	3-117440	3-117440
26	1/4-20 x 3/8" Locknut	2	261650-1	261650-1	261650-1	261650-1	261650-1	261650-1
28	Swivel Union	4	S257-2	S257-2	None	None	None	None
Hose Assembly			600669-4	None	601067-2	None	601132-25	None
Hose I.D. x Length			1/4" x 45'	None	3/8" x 30'	None	1/2" x 25'	None
Max. Operating Pressure			2000 PSI	3000 PSI	2000 PSI	3000 PSI	2000 PSI	3000 PSI
Max. Operating Temperature			210 °F	210 °F	210 °F	210 °F	210 °F	210 °F

Instrucciones de Operacion

Series TH7000 Carreteles para Mangueras

Números de modelo medios de la presión:

TH7445 OMP	THA7630 OMP	THA7825 OMP
TH7400 OMP	THA7600 OMP	THA7800 OMP

Dimensiones



A	20 1/4”
B	19 3/4”
C	7 7/8”
D	3 7/8”
E	7 3/4”

IMPORTANTE

Lea este manual detenidamente antes de instalar, operar o dar servicio a este equipo.

Seguridad

Podrían ocurrir lesiones personales y/o daños en el equipo si no se siguen las instrucciones de seguridad adecuadas.

- Asegúrese de que el carretel esté instalado apropiadamente antes de conectar las mangueras de entrada y de salida.
- Purgue la presión de fluidos/gases del sistema antes de suministrar servicio al carretel.
- Antes de conectar el carretel a la línea de suministro, asegúrese de que la presión no exceda la clasificación máxima de la presión operativa del carretel.
- Recuerde que aún la presión baja es muy peligrosa y podría causar lesiones personales o la muerte.
- Esté atento y fíjese si hay maquinaria o personas en el área de trabajo.
- Si existe una fuga en la manguera o en el carretel, elimine inmediatamente la presión del sistema.
- Hay un ensamblaje de resorte de tensión alta en el interior del carretel. Sea extremadamente precavido.
- Jale la manguera del carretel sujetando la manguera, y no la válvula de control.
- Si el carretel deja de desenrollarse o enrollarse, elimine inmediatamente la presión del sistema. ¡No jale ni sacuda la manguera!
- Trate y utilice el carretel de manguera como lo haría con cualquier otra máquina, siguiendo todas las pautas de seguridad generales.

Form# 829-696C Rev: 8/2015

Reelcraft Industries, Inc. • 2842 E Business Hwy 30, Columbia City, IN 46725
Ph: 800-444-3134 / 260-248-8188 • Fax: 800-444-4587 / 260-248-2605
Customer Service: 855-634-9109 • reelcraft@reelcraft.com • www.reelcraft.com

REELCRAFT®

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Montaje

PRECAUCIÓN: A menos de que el carretel haya sido suministrado con características diferentes al ordenarlo, la altura máxima de instalación es de 16 pies. No exceda esta altura.

1. Déballez l'enrouleur et inspectez-le pour déceler le dommage. Faites tournez à la main pour vérifier le bon fonctionnement. Vérifiez l'enrouleur pour voir s'il est complet.
2. Agencez l'enrouleur en prévision d'une sortie laterale, par le haut, ou par le bas en enlevantles écrous qui correspondent au support. Fixez le support guide la position désirée, et remplacez les écrous.

ATENCIÓN: Al cambiar las posiciones del brazo guía, el perno en U debe colocarse en la posición correcta, como se indica en la figura A. Si no se cumple con esta instrucción, el carrete puede bloquearse durante el uso.

3. Positionnez l'enrouleur au sol, au mur, ou au plafond. Fixez-le solidement en utilisant 4 boulons (fournis par le client).

INSTALACIÓN DE LA MANGUERA DE ENTRADA

ADVERTENCIA: Asegurece que la linea de abastecimiento de presion no exeda el maximo rango de trabajo de presion de el carretel. Aplique sellante de roscas para tuberia. **PRECAUCION:** Use conecciones de manguera flexible en la entrada. No use tuberia rigida.

1. Conecte la linea de abastecimiento de la manguera (6) a la entrada principal del canal del eje giratorio (7) y la linea de retorno (6) a la salida de el eje giratorio (9) como se indica en la ilustracion.

INSTALACIÓN DE LA SALIDA DE LA(S) MANGUERA(S)

ADVERTENCIA: Use extrema precaucion; carretel bajo tension. Aplique sellante de roscas para tuberia a todas las roscas estandar.

1. Manualmente gire la rueda exentrica o riel (10) hasta que el resorte este apretado, devuelvalo 3 giros y entonces asegurelo.
2. Encamine la(s) salida(s) de la manguera(s) (11) hasta la guia de soporte de el brazo (2), tornillos-U (12) entonces saquelos atravez (13) del carretel como se indica en la ilustracion.
3. Conecte la(s) salida(s) de la(s) (11) a el eje giratorio (14) como se indica en la ilustracion.
4. Aprite los tornillos-U (12).
5. Cargue las mangueras. Momentaneamente abra la valvula de control para purgar la mangueras de los gases cuando el fluido aparesca en el control de las valvulas, cierre la valvula, Con las mangueras total mente cardas, suelte el seguro y enrrolle la(s) manguera(s) sobre el carretel.

AJUSTAMIENTOS

ADVERTENCIA: Use extrema precaucion, carretel bajo tension. Evite soltar el seguro mecanico. Si es necesario, ajuste el resorte de tencion de el carretel poiniendo ó quitando vueltas de la manguera del carretel una vuelta a la vez hasta que la tension deseada es obtenida. Adicione vueltas para incrementar la tension. Quite vueltas para decrecer la tension.

INSTRUCCIONES DE SERVICIO

El suministro de servicio por parte del usuario se limita únicamente a reemplazar mangueras de entrada/salida. Remita cualquier otra reparación a un técnico de servicio autorizado o directamente a Reelcraft. El no hacerlo podría resultar en lesiones personales y/o daños del equipo que podrían anular la garantía.

Advertencia: Enrolle la manguera en el carretel, y después purgue la presión del sistema antes de efectuar los siguientes procedimientos. **Precaución:** Elimine toda la tensión del resorte antes de desensamblar el carretel de manguera. No trate de abrir el ensamblaje remachado de la caja de resorte.

1. Reemplace la manguera de acuerdo con los procedimientos de la sección Instrucciones de Instalación de este manual.
2. Todas las partes móviles correspondientes han sido lubricadas adecuadamente en la fábrica.



SINGLE HOSE MODELS

Figura A





ART. NO.	Descripción	NO. REQ.	TH7445 OMP	TH7400 OMP	THA7630 OMP	THA7600 OMP	THA7825 OMP	THA7800 OMP
2	Eje giratorio emsamblado	1	S600996-1	S600996-1	S602097-1	S602097-1	602550-1	602550-1
3	Codo de 90 grados	2	Ninguno	Ninguno	S335-7	S335-7	262602	262602
3	Codo de 90 grados	2	Ninguno	Ninguno	S334-8	S334-8	262603	262603
4	Polea ensamblada	1	S260011	S260011	S260011	S260011	602552	602552
5	Resorte ensamblado de propulcion	1	S260053	S260053	S260053	S260053	S260053	S260053
6	Resorte del arbol	1	S600621	S600621	S600621	S600621	S600621	S600621
7	Empaque	1	S260069	S260069	S260069	S260069	S260069	S260069
8	Resorte de la caja ensamblada	1	S260074	S260074	S260074	S260074	S260074	S260074
9	10-32 Tuerca hexagonal	6	S300011	S300011	S300011	S300011	S300011	S300011
10	Columna principal	1	602241	602241	602231-2	602231-2	260095	260095
11	1 1/4" Anillo de resorte	1	300007	300007	300007	300007	300007	300007
12	Base ensamblada	1	S600016	S600016	S600016	S600016	S600016	S600016
13	1/2-13 T ornillo	1	S35-84	S35-84	S35-84	S35-84	S35-84	S35-84
14	Guia del brazo con rodillos	1	S600017	S600017	S600017	S600017	S600017	S600017
15	Manguera del parachoque ensamblada	1	8-HR1004-3	Ninguno	600521	Ninguno	600522	Ninguno
16	5/16-18 Contre écrou	4	300107	300107	300107	300107	300107	300107
17	10-32 x 3/8" écrou Nyloc	1	S82-15	S82-15	S82-15	S82-15	S82-15	S82-15
18	1/2-20 x 5/8" écrou hexagonal	1	S280-8	S280-8	S280-8	S280-8	S280-8	S280-8
19	Ressort de loquet	1	S260067	S260067	S260067	S260067	260067-1	260067-1
21	10-32 tornillo de hombro	1	S393-2	S393-2	S393-2	S393-2	S393-2	S393-2
22	Assemblage de cliquet	1	S600018	S600018	S600018	S600018	S600018	S600018
23	3/8-24 contre-écrou	1	S76-106	S76-106	S76-106	S76-106	S76-106	S76-106
24	Boulon de boîtier de ressort	1	S260031	S260031	S260031	S260031	S260031	S260031
25	Tornillo "u"	1	3-117440	3-117440	3-117440	3-117440	3-117440	3-117440
26	1/4-20 x 3/8" contre-écrou	2	261650-1	261650-1	261650-1	261650-1	261650-1	261650-1
28	Union del eje giratorio	4	S257-2	S257-2	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno
Manguera del ensamblada			600669-4	Ninguno	601067-2	Ninguno	601132-25	Ninguno
Manguera I.D. y Medida			1/4" x 45'	Ninguno	3/8" x 30'	Ninguno	1/2" x 25'	Ninguno
Max. Presion de Operacion			2000 PSI	3000 PSI	2000 PSI	3000 PSI	2000 PSI	3000 PSI
Max. Temperatura de Operacion			210 °F	210 °F	210 °F	210 °F	210 °F	210 °F

Instructions D'Opération

Série TH7000 Enrouleurs de Tuyau

Numéros de type moyens de pression:

TH7445 OMP THA7630 OMP THA7825 OMP
TH7400 OMP THA7600 OMP THA7800 OMP

Dimensions



A	20 1/4"
B	19 3/4"
C	7 7/8"
D	3 7/8"
E	7 3/4"

IMPORTANT

Lisez ce manuel soigneusement avant d'installer, actionner, ou entretenir cet èquipment.

Sécurité

Podrían ocurrir lesiones personales y/o daños en el equipo si no se siguen las instrucciones de seguridad adecuadas.

- Assurez-vous que l'enrouleur est correctement installé avant de raccorder les tuyaux d'entrée et de sortie.
- Evacuez tout liquide/gaz sous pression du système avant d'entreprendre l'entretien de l'enrouleur.
- Avant de raccorder l'enrouleur à la ligne d'alimentation, assurez-vous que la pression n'excède pas la pression de fonctionnement nominale maximum de l'enrouleur.
- Souvenez-vous, même les pressions basses sont dangereuses et peuvent provoquer des blessures ou la mort.
- Ayez conscience des machines et des personnes se trouvant dans la zone de travail.
- Si une fuite apparaît dans le tuyau ou l'enrouleur, décompressez le système immédiatement.
- L'enrouleur comporte un assemblage à ressort de haute tension. Observez la plus grande prudence.
- Sortez le tuyau de l'enrouleur en tirant sur le tuyau lui-même, pas sur l'embout.
- Si l'enrouleur arrête d'enrouler ou de dérouler, décompressez le système immédiatement. Ne pas tirer ou secouer le tuyau !
- Comme avec toute autre machine, traitez l'enrouleur de tuyau avec respect, en observant les consignes de sécurité habituelles.

Form# 829-696C Rev: 8/2015

Reelcraft Industries, Inc. • 2842 E Business Hwy 30, Columbia City, IN 46725
Ph: 800-444-3134 / 260-248-8188 • Fax: 800-444-4587 / 260-248-2605
Customer Service: 855-634-9109 • reelcraft@reelcraft.com • www.reelcraft.com

REELCRAFT®

CONSIGNES D'INSTALLATION

MONTAMIENTO

PRECAUCION: Amenos que el riel haya sido especificado diiferentemente cuando se ordeno, el maximo de instalacion es de 16 pies. No exeda esta distancia.

1. Desempaque e inspeccione si el riel esta dañado. Girelo con la mano suave y revise su integridad.
2. Configure el riel por arriba, abajo o lados, enrrolle el dispensador de la manguera para remover las tuercas (1) Asegurando la guia de soporte de el brazo para escoger el sitio, reemplaze las tuercas.
3. Posicione el carretel sobre el piso, pared o techo. Asegurese de instalarlo usando cuatro tornillos (abastesidos al cliente) y (3) tuercas.

INSTALLATION DES TUYAUX D'ENTRÉS

MIS EN GARDE: Assurez-vous que la pression du tuyau d'alimentation ne dépasse pas la pression maximum qui est specifié pour l'enrouleur. Appliquez du materiau d'étanchiété pour les filets de tuyau à tous les filets uniquement sur les enrouleurs. **AVERTISSMENT:** Utilisez un raccord flexible à l'entré. N'utilisez pas les tuyaux rigides.

1. Connectez le tuyau d'alimentation à la manche d'entré principale (7) et connectez le tuyau de rentré (8) à la sortie tournant (9) comme indiqué.

INSTALLATION DES TUYAUX DE SORTIES

MIS EN GARDE: Faites attention; enrouleur sous tension! Évitez de lâcher le mécanisme d'accrochage. Appliquez du matériau d'étanchéité pour les filets du tuyau à tous les filets uniquement sur les enrouleurs.

1. Tournez à la main la poulie (10) jusqu'au ressort est tendu, puis-tournez-la 3 tours à la sense opposite, puis fermez au loquet.
2. Guidez le(s) tuyau(x) (11) à travers le support guide, les boulons en U (12), et puis à travers le trou (13) dans l'entrouleur comme indiqué.
3. Connectez le(s) tuyau(x) (11) au raccord tounant (14) comme indiqué.
4. Serrez bien le boulons en U.
5. Chargez le(s) tuyau(x). Ouvrez momentanément la vanne de régulation pour évacuer le(s) tuyau(x) des gaz. Quand du fluide arrive à la vanne de régulation, fermez-la. Lorsque le(s) tuyau(x) sont completement chargé(s), relâchez le mécanisme d'accorchage et enroulez le(s) tuyau(x) de sortie sur l'enrouleur.

RÉGLAGES

MISE EN GARDE: Faites attention; enrouleur sous tension. Évitez de relâcher le mécanisme d'accrochage. Au besoin, réglez la tension du ressort l'enrouleur en ajoutant ou en enlevant un tour de câble à la fois jusqu'à l'obtention de la tension désirée. Ajoutez un tour de câble pour augmenter la tension. Enlevez un tour pour l'effet contraire.

DIRECTIVES DE MAINTENANCE

La maintenance de l'enrouleur par l'utilisateur est limitée à la remplacement des tuyaux d'entré et de sortie. Signalez tout autre problème seulement à une personne autorisée ou directement à Reelcraft. Inobservation de le faire peut résulter en blessure personnel et/ou le dommage d'équipment. En plus, la garantie peut être annulée. **MISE EN GARDE:** Rebobinez le tuyau à l'enrouleur, et puis évacuez la pression du système avant de faire ce qui suit.

1. Remplacez les tuyaux comme décrivé au paragraphe "Instructions d'Installation" qui se trouve dans ce manuel.

AVERTISSMENT: Quand vous remplacez le ressort de mouvement, maintenez-le bien en place lorsque le moyeu est enlevé. Si le centre du ressort peut se lever, il peut échapper de son conteneur avec assez de force de causer des blessures. En jetant de vieux assemblages ou des assemblages cassés, les câbles doivent être soudés ensemble ou fixés ensemble pour éviter des blessures possibles aux ferrailleurs.

1. Toutes les pièces qui se touchent en mouvant doivent être lubrifiées avec du Perma Bond ou du Loctite (composé qui empêche le grippage).



SINGLE HOSE MODELS

Figure A





ART N°.	DÉSCRIPTION	N° REQ.	TH7445 OMP	TH7400 OMP	THA7630 OMP	THA7600 OMP	THA7825 OMP	THA7800 OMP
2	Assemblage de pivot	1	S600996-1	S600996-1	S602097-1	S602097-1	602550-1	602550-1
3	Coude à 90°	2	Aucun	Aucun	S335-7	S335-7	262602	262602
3	Coude à 90°	2	Aucun	Aucun	S334-8	S334-8	262603	262603
4	Assemblage de poulie	1	S260011	S260011	S260011	S260011	602552	602552
5	Assemblage de ressort de mouvement	1	S260053	S260053	S260053	S260053	S260053	S260053
6	Mandrin de ressort	1	S600621	S600621	S600621	S600621	S600621	S600621
7	Joint d'étanchéité	1	S260069	S260069	S260069	S260069	S260069	S260069
8	Assemblge de boîtier de ressort	1	S260074	S260074	S260074	S260074	S260074	S260074
9	10-32 contre-écrou Nyloc	6	S300011	S300011	S300011	S300011	S300011	S300011
10	Arbre principal	1	602241	602241	602231-2	602231-2	260095	260095
11	1 1/4" dispositif de retenue	1	300007	300007	300007	300007	300007	300007
12	Assemblage de base	1	S600016	S600016	S600016	S600016	S600016	S600016
13	1/2-13 vis sans tête	1	S35-84	S35-84	S35-84	S35-84	S35-84	S35-84
14	Assemblage de guide	1	S600017	S600017	S600017	S600017	S600017	S600017
15	Assemblage d'arrêt de câble	1	8-HR1004-3	Aucun	600521	Aucun	600522	Aucun
16	5/16-18 contre écrou	4	300107	300107	300107	300107	300107	300107
17	10-32 x 3/8" écrou Nyloc	1	S82-15	S82-15	S82-15	S82-15	S82-15	S82-15
18	1/2-20 x 5/8" écrou hexagonal	1	S280-8	S280-8	S280-8	S280-8	S280-8	S280-8
19	Ressort de loquet	1	S260067	S260067	S260067	S260067	260067-1	260067-1
21	10-32 vis à épaulement	1	S393-2	S393-2	S393-2	S393-2	S393-2	S393-2
22	Assemblage de cliquet	1	S600018	S600018	S600018	S600018	S600018	S600018
23	3/8-24 contre-écrou	1	S76-106	S76-106	S76-106	S76-106	S76-106	S76-106
24	Boulon de boîtier de ressort	1	S260031	S260031	S260031	S260031	S260031	S260031
25	Boulon en U	1	3-117440	3-117440	3-117440	3-117440	3-117440	3-117440
26	1/4-20 x 3/8" contre-écrou	2	261650-1	261650-1	261650-1	261650-1	261650-1	261650-1
28	Union de pivot	4	S257-2	S257-2	Aucun	Aucun	Aucun	Aucun
Assemblage de tuyau			600669-4	Aucun	601067-2	Aucun	601132-25	Aucun
Longeur et Diamètre Intérieur du Tuyau			1/4" x 45'	Aucun	3/8" x 30'	Aucun	1/2" x 25'	Aucun
Pression d'opération maximum			2000 PSI	3000 PSI	2000 PSI	3000 PSI	2000 PSI	3000 PSI
Température d'opération maximum			210 °F	210 °F	210 °F	210 °F	210 °F	210 °F